

	PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN <i>EYE WASHER</i>		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.028	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">– Pemeriksaan dan pemeliharaan <i>eye washer</i> adalah kegiatan yang dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali untuk menjaga <i>eye washer</i> selalu siap pakai pada saat akan digunakan.– Pelaksana dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan atau maintenance.		
Tujuan	Sebagai acuan pemeriksaan dan pemeliharaan <i>eye washer</i> dan terlaksana pemeriksaan dan pemeliharaan <i>eye washer</i> yang siap pakai untuk menangani pajanan bahan dan limbah berbahaya dan beracun.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan pemeriksaan tabung penampungan air, lubang tempat memasukan dan memancarkan air supaya bebas dari sumbatan, sehingga air dapat terpancar ke kedua mata.2. Petugas dapat membersihkan seluruh area tabung dari kotoran atau barang lainnya.3. Petugas dapat melakukan pengisian cairan <i>eye saline</i> ke dalam tabung <i>eye washer</i> dengan ketentuan :<ol style="list-style-type: none">a. Perbandingan 2 (dua) liter <i>eye saline</i> : 21 (dua puluh satu) liter air.b. Penggantian dilakukan setelah 6 (enam) bulan.c. Penggunaan air biasa (air sumur atau PDAM atau air demineral atau air minum berlabel, dapat diganti 1 (satu) minggu sekali atau setelah digunakan4. Petugas Kesehatan lingkungan atau petugas maintenance melakukan penggantian air setiap 1 (satu) minggu sekali, jika <i>eye washer</i> tidak digunakan.5. Petugas kesehatan lingkungan atau petugas maintenance melakukan		

	PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN <i>EYE WASHER</i>		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.028	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<p>pemeriksaan mikrobiologi dan fisik air yang digunakan setiap 3 (tiga) bulan sekali</p> <p>6. Petugas Kesehatan lingkungan atau petugas maintenance membuat dokumentasi kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan dalam lembar <i>checklist</i> pemeriksaan dan pemeliharaan <i>eye washer</i>.</p>		
Unit Terkait	– Maintenance (IPSR)		